

## Απολυμαντικό RM 735



Αποτελεσματικό ουδέτερο απολυμαντικό. Δρα ως βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο και κατά <sup>ε</sup> περίπτωση ως ιοκτόνο (π.χ. ηπατίτιδα Β). Περιλαμβάνεται στον κατάλογο VAH/DGHM και <sup>ε</sup> DVG.

NTA-free



**Απολυμάνσεις επιφανειών για πρόφυλαξη (βακτηριοκτόνο και μυκητοκτόνο) με μηχανική δράση, χαμηλό οργανικό φορτίο**

Χρόνος Επαφής σε min	15	30	60
Συγκεντρωση	2,0 %	1,0 %	1,0 %

Ιοκτόνος δράσης κατά κών τύπου φακέλου σε σκληρές επιφάνειες (σε καθαρή -χωρίς ρύπο- επιφάνεια έχει καθαριστεί): 2,0% / 15 min

**Παραγωγή τροφίμων / Βιομηχανία Τροφίμων/ ζωική παραγωγή (όχι γαλακτοκομικά) συγκεντρωση χρήση % όγκος για 30 και 60 λεπτα**

	Χαμηλού Οργανικού Φορτίου				Υψηλού Οργανικού Φορτίου			
	Βακτηριοκτόνος		Μυκητοκτόνος		Βακτηριοκτόνος		Μυκητοκτόνος	
	30 min	60 min	30 min	60 min	30 min	60 min	30 min	60 min
20 °C	1,0	1,0	0,5	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5

### Ιδιότητες

- Αποτελεσματικό απολυμαντικό
- Με βακτηριοκτόνες, μυκητοκτόνες (candida) και ιοκτόνες ιδιότητες (Ηπατίτιδα Β, HIV, HTLV-3, LAV verified)
- Ηπια καθαριστική δράση
- Βιοδιασπώμενο σύμφωνα με το EEC 648/2004
- Χωρίς NTA

### Πεδία εφαρμογής:

Αγροτική Οικονομία:	Κουζίνες παρασκευής γάλακτος
Καθαρισμός κτιρίων:	Απολύμανση επιφανειών
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών:	Απολύμανση επιφανειών
Χώροι νοσηλείας, γηροκομεία και ιατρεία:	Αίθουσες αναμονής και εξέτασης
Ξενοδοχεία, γαστρονομία, catering:	Γυμναστήρια και χώροι ευεξίας
Λιανική:	Απολύμανση επιφανειών

### Επιλογές χρήσης

- Μηχανήματα υψηλής πίεσης
- Μονάδες σπρέι
- Χειρωνακτικά

pH

**7.6**

συμπυκνωμένο



Κωδικός

5 l

6.295-597.0

## Εφαρμογή:

### Μηχανήματα υψηλής πίεσης

- Ρυθμίστε τη δοσολογία στη συσκευή. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο κρύο.
- Καθορίστε τη δοσολογία και τη θερμοκρασία στη συσκευή
- Υγράνετε το αντικείμενο εντελώς με το προϊόν.
- Επιτρέπεται να μουλιάσει
- Χρόνος αντίδρασης σύμφωνα με τη λίστα
- Ξεπλύνετε με καθαρό νερό
- Για εφαρμογή σε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.

### Μονάδα σπρέι

- Καθαρίστε το αντικείμενο εκ των προτέρων και ξεπλύνετε με προσοχή με καθαρό νερό.
- Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
- Υγράνετε το αντικείμενο εντελώς με το προϊόν.
- Επιτρέπεται να μουλιάσει
- Χρόνος αντίδρασης σύμφωνα με τη λίστα
- Ξεπλύνετε με καθαρό νερό
- Για εφαρμογή σε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.

### Χειρωνακτικά

- Καθαρίστε το αντικείμενο εκ των προτέρων και ξεπλύνετε με προσοχή με καθαρό νερό.
- Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
- Υγράνετε το αντικείμενο εντελώς με το προϊόν.
- Επιτρέπεται να μουλιάσει
- Χρόνος αντίδρασης σύμφωνα με τη λίστα
- Ξεπλύνετε με καθαρό νερό
- Για εφαρμογή σε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.

## Δοσολογία και απόδοση:

Περιεχόμενα:	Μέθοδος καθαρισμού:	Αρχικό μείγμα:	Δοσολογία:	Μόλυνση:	Απόδοση:
1000 ml	Μηχανήματα υψηλής πίεσης		0.5-2 %		89 m <sup>2</sup>
1000 ml	Μονάδες σπρέι		0.5-2 %		330 m <sup>2</sup>
1000 ml	Χειρωνακτικά		0.5-2 %		330 m <sup>2</sup>

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

## Οδηγίες χρήσης:

- Στον τομέα των τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.
- Ο χρόνος συγκέντρωσης και αντίδρασης εξαρτώνται από τον εκάστοτε βαθμό μόλυνσης. Δείτε τις λίστες του πίνακα με τις συγκεντρώσεις της εφαρμογής.
- Φορέστε προστατευτικά γάντια όταν το χρησιμοποιείτε χειρωνακτικά.
- Συνιστάται η εναλλαγή χρήσης καθαριστικών και απολυμαντικών, προκειμένου να αποτραπεί ο σχηματισμός ανθεκτικών βακτηριακών στελεχών.
- Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν τη χρήση.
- Αποθηκεύστε μακριά από την παγωνιά

## Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- Επικίνδυνο
- H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
- H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/
- P332 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
- P501a Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

## Περισσότερες πληροφορίες:

- VAH/DGHM, DVG αναφορά ειδικού
- Φύλλο ασφαλείας υλικού (MSDS)

Kaercher Cleaning Systems  
Commercial A.E.E.

Μωραϊτίνη 18  
144 52 Μεταμόρφωση  
Athens, Greece

Τηλ.: 0030-210-2316153 (12 γραμμές)  
Fax : 0030-210-2316159